

## **NOTICE AEROGRAPHE**

Pour certains aéroglyphes l'utilisation d'une bombe d'air est suffisante, pour d'autres un compresseur sera nécessaire.

### ***PRECAUTIONS D'EMPLOI***

- . NE PAS PULVERISER VERS UNE FLAMME
- . UTILISER DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AERE
- . NE PAS RESPIRER LES VAPEURS
- . GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS
- . NE PAS ABSORBER LA PEINTURE MEME DILUEE

### ***COMMENT MELANGER LA PEINTURE***

Vous pouvez mélanger les peintures selon votre goût, sans oublier que celles-ci doivent être compatibles (voir composition).

### ***COMMENT DILUER LA PEINTURE***

La plupart des peintures sont trop épaisses pour être vaporisées. Utiliser le diluant correspondant à la peinture. Le dosage diluant plus peinture doit apporter un mélange fluide (filtrer si nécessaire pour supprimer des grumeaux éventuels). Une peinture trop épaisse ne pourra pas passer dans l'aéroglyphé ou difficilement, provoquant un nuage de peinture. Un mélange trop liquide ne couvrira pas suffisamment la surface, aux risques de faire des coulures.

### ***BRANCHEMENT DE L'AEROGRAPHE***

Brancher le tuyau à air sur la sortie du compresseur ou sur un adaptateur ( Réf.210018 ) pour l'usage d'une bombe d'air aérosol. Relier l'autre extrémité du tuyau sur l'arrivée d'air de l'aéroglyphé ( sortie à visser sens des aiguilles d'une montre ou à emboîter selon le modèle )

Le réglage de la pression de l'air s'effectue avec un manomètre en sortie de compresseur. Elle doit se situer entre 1 et 2 bar. Pas assez de pression, la peinture ne sortira pas de l'aéroglyphé. Un excès de pression, entrainera une pulvérisation trop rapide et trop condensée, la peinture risquera de couler sur la surface à peindre. Le rapport air / peinture doit être homogène.

### ***UTILISATION DE L'AEROGRAPHE***

Après avoir mélangé et dilué la peinture, remplir le flacon de peinture au 3/4 maximum puis le fermer à l'aide du bouchon adaptateur. Fixer le flacon sur l'aéroglyphé. Débité l'air en appuyant sur le déclencheur. Vérifier le jet de vaporisation sur un brouillon. Régler le jet en ajustant le degré voulu. Vaporiser à environ 10 cm de la surface à peindre.

### ***AEROGRAPHE DOUBLE ACTIONS***

Presser le déclencheur ( pour régler le débit d'air ) tout en le poussant vers l'arrière ( pour régler le débit de peinture ) jusqu'à obtention du jet désiré.

Pour un faisceau fin, diminuer la pression d'air et se rapprocher de la surface à peindre et inversement pour un faisceau plus large.

Tenir de préférence l'aérographe à l'horizontal lors de la pulvérisation.

Ne pas oublier de nettoyer la partie à peindre au préalable et de cacher si nécessaire les parties à ne pas peindre. Vaporiser de manière continue, uniforme et parallèle. Pour de grandes surfaces, pulvériser dans un sens vertical puis horizontal de façon à croiser les couches de peinture.

### ***INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR LE NETTOYAGE***

Nettoyer immédiatement après utilisation à l'aide du diluant correspondant à la peinture.

Retirer le flacon de peinture. Le remplacer par un autre flacon rempli de diluant puis le fixer à l'aide du bouchon adaptateur sur l'aérographe. Pulvériser au moins deux minutes le diluant afin de rincer l'intérieur du corps de l'aérographe.

Pour le démontage de l'aérographe nous vous recommandons l'utilisation d'un outillage approprié et être vigilant, de nombreuses petites pièces constituent le mécanisme.

Si nécessaire dévisser la buse pour la nettoyer avec un chiffon imbibé de diluant ou à l'aide d'un pinceau.

Ne pas oublier de revisser la buse après le nettoyage.

Rincer les flacons également